

X°Celsius

built to handle any moment



X°Celsius® **Middelwarmer**

Gebruiksaanwijzing

XC-HEAT-MW-G1 / XC-HEAT-MW-BE1

NL

Inhoud

1	Inleiding	3
2	In de doos en onderdelen	3
3	Veiligheid	3
4	Symbolen	4
5	Gebruik	5
6	Displaycodes en problemen oplossen	6
7	Reinigen en opbergen	6
8	Technische gegevens	7
9	Recycling	7
10	Garantie	7
11	Conformiteit	8
12	Contact	8

1 Inleiding

Bedankt voor het kiezen van de XCelsius® middelwarmer. Lees deze gebruiksaanwijzing **helemaal door voordat je de middelwarmer gaat gebruiken** en bewaar haar goed. Geef haar mee als je het product aan iemand anders geeft.

Bedoeld gebruik: de middelwarmer is bedoeld om je middel en onderrug te verwarmen. Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het product is geen medisch hulpmiddel.

2 In de doos en onderdelen

In de doos

- De middelwarmer
- Afneembare regelaar KS6 met netsnoer en stekker
- Quickstart en veiligheidsinstructies

Onderdelen



- | | |
|---|---|
| 1 | De middelwarmer |
| 2 | Aansluiting voor de regelaar op de middelwarmer |
| 3 | Regelaar met display, ON/OFF-knop en TEMP-knop |
| 4 | Netsnoer met stekker |

3 Veiligheid

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig. Ze helpen brand, elektrische schokken en letsel te voorkomen.



WAARSCHUWING: Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar, hulpbehoevende personen of personen die ongevoelig zijn voor warmte en niet kunnen reageren op oververhitting.

- Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. **Niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.**
- Jonge kinderen vanaf 3 jaar alleen als een ouder of voogd de regelaar **vooraf heeft ingesteld**, of als het kind goed heeft geleerd hoe het de regelaar veilig bedient. Kinderen van 3 tot 8 jaar alleen onder toezicht en met de regelaar altijd op de **laagste stand**. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens alleen onder toezicht of na uitleg over veilig gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen en niet zonder toezicht reinigen.
- **Niet gebruiken als het nat of vochtig is.** Niet wassen en niet onderdompelen.
- **Niet gevouwen of gekreukt gebruiken** en geen spelden gebruiken. Leg de regelaar tijdens gebruik nooit onder, op of in de middelwarmer.
- Alleen gebruiken met de afneembare regelaar **KS6** en op de netspanning die op het typeplaatje staat.
- Controleer de middelwarmer regelmatig op slijtage of schade. **Zie je schade, is hij verkeerd gebruikt of werkt hij niet? Zet hem dan niet meer aan en stuur hem terug naar de leverancier.** Een beschadigd snoer mag alleen door de fabrikant of een erkende servicedienst worden vervangen.
- Leg het snoer en de regelaar zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Trek altijd aan de stekker, niet aan het snoer.
- **WAARSCHUWING:** plastic zakken van de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd ze uit de buurt van baby's en kinderen om **verstikking** te voorkomen. Niet gebruiken in wiegjes, bedden, kinderwagens of boxen.



WAARSCHUWING: Langdurig gebruik op de hoogste stand kan **brandwonden** veroorzaken. Voor langdurig gebruik, bijvoorbeeld als je in slaap kunt vallen: zet de regelaar op stand **1**. Test de warmte eerst met de rug van je hand.

4 Symbolen



Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.



Geen spelden of naalden gebruiken.



Niet gevouwen of gekreukt gebruiken.



Niet geschikt voor kinderen van 0 tot 3 jaar.



Beschermingsklasse II: dubbel geïsoleerd, geen aarde nodig.



Niet wassen.



Niet bleken.



Niet in de droger.



Niet strijken.



Niet chemisch reinigen.



Niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten.



Het product voldoet aan de geldende Europese eisen.

5 Gebruik

Voor het eerste gebruik

Haal de middelwarmer en de regelaar uit de verpakking en controleer of alles onbeschadigd is. **Zie je schade? Gebruik het product dan niet** en neem contact met ons op.

Aansluiten

- 1 Steek de stekker van de regelaar in de aansluiting op de middelwarmer tot hij goed vastzit.
- 2 Steek de stekker in een stopcontact van **220-240 V~**.

Gebruiken

- 1 Leg de middelwarmer om je middel of onderrug.
- 2 Sluit de band zo dat hij goed aansluit, maar niet knelt.
- 3 Zorg dat de middelwarmer niet plooit of dubbel ligt en dat de regelaar en het snoer vrij liggen.

Aanzetten en warmtestand kiezen

- 1 Houd **ON/OFF** 3 seconden ingedrukt. Je hoort 3 piepjes en het display toont stand **3**.
- 2 Druk op **TEMP** om een stand te kiezen van **1** (laag) tot **6** (hoog).
- 3 **Voorverwarmen:** zet hem 10 minuten op stand 6 en kies daarna een lagere stand die prettig voelt.
- 4 **Langdurig gebruik:** gebruik je het product lang achter elkaar, of kun je in slaap vallen? Zet de regelaar dan op stand 1.

Warmtestanden

1	Laagste stand, voor langdurig gebruik
2-5	Tussenstanden, kies wat prettig voelt
6	Hoogste stand, voor kort voorverwarmen

Automatisch uit en uitzetten

- 1 Na 90 minuten schakelt de regelaar vanzelf uit. Wil je langer warmte? Zet hem dan opnieuw aan.
- 2 Zelf uitzetten: houd ON/OFF 3 seconden ingedrukt. Trek daarna de stekker uit het stopcontact.

6 Displaycodes en problemen oplossen

P	Controleer of de stekker van de regelaar goed in de middelwarmer zit en start opnieuw. Blijft P staan, gebruik het product dan niet meer en neem contact met ons op.
C	De regelaar is te warm geworden, bijvoorbeeld onder of in de middelwarmer. Zet hem uit, leg alles plat neer, laat afkoelen en start opnieuw.
E	De middelwarmer is defect of oververhit, bijvoorbeeld door gevouwen gebruik. Niet meer gebruiken en neem contact met ons op.

Probleem	Oplossing
Het display blijft leeg	Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de regelaar goed in de aansluiting op de middelwarmer zit. Houd ON/OFF 3 seconden ingedrukt.
Het wordt niet warm genoeg	Kies een hogere stand of laat het product langer voorverwarmen. Je voelt de warmte het best waar het product contact maakt met je lichaam.
Het product gaat vanzelf uit	Na 90 minuten schakelt de regelaar automatisch uit. Zet hem opnieuw aan als je langer warmte wilt.

7 Reinigen en opbergen

Trek eerst de stekker uit het stopcontact en maak de regelaar los. **Niet wassen.** Alleen afnemen met een licht vochtige doek. Laat de middelwarmer afkoelen voordat je hem opvouwt. Rol of vouw hem losjes op, leg er geen zware voorwerpen op en bewaar hem in de verpakking op een koele, droge plek.

Controleer het product regelmatig op slijtage of schade, ook de regelaar, de aansluiting en het snoer.

8 Technische gegevens

Product	XCelsius® Middelwarmer
Model	XC-HEAT-MW-G1 / -BE1
Type	HSBP210
Regelaar	KS6
Spanning	220-240 V~ 50 Hz
Vermogen	100 W
Beschermingsklasse	II
Warmtestanden	6
Automatisch uit	90 min
Verbruik in uit-stand	0,3 W
Materiaal	100% polyester

9 Recycling



Gooi dit apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten (WEEE-richtlijn 2012/19/EU). Zo kunnen de materialen opnieuw worden gebruikt.



De doos is van karton: gooi hem bij het oud papier.

10 Garantie

Op dit product zit de wettelijke garantie: het moet bij normaal gebruik werken zoals je mag verwachten. Daarnaast geven wij **2 jaar extra garantie** op fabricagefouten en materiaalgebreken, vanaf de aankoopdatum. Deze extra garantie beperkt je wettelijke rechten niet.

Niet onder de garantie valt: schade door verkeerd gebruik, nalatigheid of gebruik dat niet volgens deze gebruiksaanwijzing is; normale slijtage en cosmetische schade; schade door vallen, stoten, vocht, hitte of een verkeerde aansluiting; schade door reparaties, aanpassingen of demontage door onbevoegden.

Probleem melden: kijk eerst in deze gebruiksaanwijzing. Meld een defect of garantieclaim via je bol.com-account, bij de betreffende bestelling. Bewaar je aankoopbewijs en beschrijf het probleem, liefst met foto's of een video. Meer informatie: xcelsius.eu/garantie.

11 Conformiteit

Dit product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en verordeningen: **2014/30/EU** (EMC), **2014/35/EU** (LVD), **2011/65/EU** en **(EU) 2015/863** (RoHS), **(EG) nr. 1907/2006** (REACH) en **2009/125/EG** (ErP). De volledige EU-conformiteitsverklaring is op te vragen via **contact@xcelsius.eu**.

12 Contact

Vragen, problemen of klachten? Neem contact met ons op via **contact@xcelsius.eu**. Vermeld het model en het batchnummer van het typeplaatje.

Fabrikant

Brand Heroes

Randstad 22 12

1316 BX Almere

The Netherlands

contact@xcelsius.eu

www.xcelsius.eu



Designed by XCelsius® · Made in PRC