


X°Celsius

built to handle any moment



XCelsius® Tafelventilator

XC-COOL-TF-W1


NL

Snelstartgids



Volledige handleiding

Deze gids laat zien hoe je dit product gebruikt.
Scan de QR-code voor de volledige handleiding.





Bediening

Als het apparaat is opgeladen, druk op de aan/uitknop om het in te schakelen. Zie onderstaande tabel voor de standen.

● ○ ○ ○	Druk één keer op de knop	1 led brandt	Minimale snelheid
● ● ○ ○	Druk nogmaals op de knop	2 leds branden	Tweede snelheid
● ● ● ○	Druk nogmaals op de knop	3 leds branden	Derde snelheid
● ● ● ●	Druk nogmaals op de knop	4 leds branden	Maximale snelheid
Ingedrukt houden voor 2 seconden		Uitschakelen	

Oscillatiestand

Als het apparaat is ingeschakeld, druk dan twee keer op de knop om de links/rechtsoscillatie in of uit te schakelen.



Batterij bijna leeg

Tijdens gebruik brandt het laadlampje met een witte LED. Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het lampje 1 minuut en schakelt het apparaat daarna uit. Druk je opnieuw op de aan knop, dan knippert het lampje 3 seconden en schakelt het apparaat weer uit. Laad het product zo snel mogelijk op.



Opladen

Sluit via de USB C laadpoort een externe stroombron aan op de ingang van het apparaat om het opladen te starten. Tijdens het opladen knippert de LED langzaam en blijft deze branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Installatie en demontage



Stap 1

Controleer de uitlijnmarkeringen. Wanneer de bovenste en onderste lijnen precies op één lijn liggen, is het apparaat vergrendeld. Deze markeringen zijn zowel links als onder de illustraties te zien.



Stap 2

Pak de rand van het veiligheidsrooster vast en draai deze tegen de klok in om te ontgrendelen en te verwijderen.




Reiniging en kantelen

Reiniging



Het veiligheidsrooster is afwasbaar. Laat na het reinigen volledig drogen en plaats het daarna terug om te voorkomen dat er water in de elektronica terechtkomt.

De ventilator en de bladen mogen niet met water worden gereinigd. Neem deze voorzichtig af met een droge doek.



Kantelen

De ventilatorkop is handmatig naar boven en beneden te kantelen. Druk twee keer op de knop om de zwenkfunctie van links naar rechts te activeren.



Veiligheidsinstructies

- Kinderen van 12 jaar en jonger mogen dit product alleen onder toezicht gebruiken.
- Houd de ventilator tijdens gebruik buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Gebruik of laad het apparaat niet op als de spanning niet overeenkomt met de opgegeven specificaties.
- Gebruik alleen de meegeleverde of aanbevolen oplaadkabel en stroombron.
- Haal de stekker uit het stopcontact na het opladen. Laad niet langer dan 12 uur op.
- Zorg dat het veiligheidsrooster en de ventilatorbladen na het reinigen volledig droog zijn voordat je het apparaat gebruikt.
- Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan regen of vocht.
- Laat het product niet vallen, stoot het niet en gebruik geen overmatige kracht. Herhaalde klappen kunnen interne schade veroorzaken.
- Vermijd contact met bijtende of brandbare vloeistoffen.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de ventilator terwijl deze draait.
- Gebruik geen harde, scherpe of puntige voorwerpen op het rooster of de bladen.
- Gebruik dit product bij temperaturen tussen 10 en 40°C. Vermijd direct zonlicht, hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik of bewaar het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels of open vuur.
- Laad het product niet op en plaats het niet op brandbare materialen zoals banken, bedden of dekens.
- Wordt het product ongewoon warm, ruik je een vreemde geur of hoor je afwijkende geluiden, stop dan direct met gebruiken en neem contact op met de klantenservice.
- Demonteer of repareer dit product niet zelf. Neem contact op met XCelsius.
- Voer het product en de batterij af volgens de geldende lokale regels.

Inhoud van de verpakking

Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:

- 1x Oplaadbare Tafelventilator
- 1x USB C oplaadkabel
- 1x Handleiding

Specificaties

Product naam: XCelsius® Tafelventilator

Model: XC-COOL-TF-W1

Input: 5V $\equiv$ 1.8A

Batterij: 3.7V $\equiv$ 4000mAh (14.8Wh) Lithium-ion Battery

Oplaadtijd: < 4 uur

Aansluiting: USB-C

Materiaal: ABS

Gewicht: 520g

Afmetingen: 160 x 276 x 138 mm

CE RoHS 

Batterij verwijderen vóór afvoer van het apparaat

Schakel de ventilator uit → verwijder de behuizing door de schroeven los te draaien → koppel de batterij kabel los en verwijder de batterij.

- Verwijder de batterij vóór het afvoeren van het apparaat.
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijderd.
- Voer de batterij af volgens de lokale regelgeving.

Productonderhoud

- Laad het product vóór het eerste gebruik minimaal 4 uur op.
- Gebruik de ventilator regelmatig en laad deze minstens één keer per twee maanden op om schade aan de batterij te voorkomen.



Garantie

Scan de QR code hieronder om de garantie van onze producten te bekijken.



Brand Heroes
Randstad 22 12
1316 BX Almere
The Netherlands
contact@xcelsius.eu

Designed by XCelsius®
Made In PRC